テイクイン・チェア　取扱説明書

お客様用

玄関用収納いす

KS−TC38A−W　KS−TC38A−SW

この度は、キョーワナスタ テイクイン・チェアをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

安全上の注意

ここで示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止する為の重要な内容ですので必ず守ってください。

■ 表示内容を無視して誤った取扱い時に生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 警　告	この表示の欄は「死亡または、重傷等を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注　意	この表示の欄は「障害を負う可能性または、物的障害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	行ってはいけない「禁止」内容です。
❗	必ず実行していただく「強制」内容です。

使用上の注意

⚠注意

⃠ 座面の強度には限度がありますので過度の加重はかけないでください。破損のおそれがあります。
座面を踏み台の代わりにしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や落下のおそれがあります。

⃠ 商品の作動は取っ手に手をそえてゆっくりと行い、指などを挟まないようにご注意ください。
ご使用中に万一ネジなどのゆるみが発生した場合には、締め付けてください。

使用方法

《座面を開いて使用する》

1. 座面の取っ手に手をかけて座面を手前に引く
2. そのまま上に座面を引き上げる
3. ゆっくりと座面を前に倒して使用する

《座面を閉じて収納する》

1. 座面裏側の取っ手に手をかけて上に上げる
2. 座面が自重で下に下がるところまで持っていく
3. ゆっくりと下ろし手を放すと座面が収納される



お手入れについて

本体の汚れは、中性洗剤を柔らかい布に浸して汚れを拭き取り、その後きれいな布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

- シンナー・ベンジン等の有機溶剤は、使用しないでください。
- たわし、ナイロンたわし及びクレンザーで洗いますと、キズがつきますので使用しないでください。

万一、製品の不具合等がありましたら、下記宛までご連絡ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつまでも見られる場所に必ず保管してください。また転居される場合は、新しく入居される方が、製品を安全にお使いいただくために、この取扱説明書を新しく入居される方、または、取次ぎされる方にお渡しください。

この取扱説明書は、
必ずお客様へ
お渡しください。

株式会社キョーワナスタ

本　　社　〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)　TEL (03) 3660-1815(代)
東京支店　〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)　TEL (03) 3660-1815(代)
大阪支店　TEL (06) 6858-5671(代)　名古屋支店　TEL (052) 242-2272(代)
札幌支店　TEL (011) 741-2250(代)　北陸営業所　TEL (0766) 21-7100(代)
仙台支店　TEL (022) 222-5155(代)　広島支店　TEL (082) 249-4651(代)
北関東支店　TEL (048) 553-1751(代)　福岡支店　TEL (092) 472-1088(代)
横浜支店　TEL (045) 474-0631(代)　神戸営業所　TEL (078) 578-8611(代)
トータルサイン事業部　TEL (03) 3660-1781(代)

P L 室
〒361-0021　埼玉県行田市富士見町1丁目17番地　TEL (048) 556-5164

ホームページアドレス　http://www.nasta.co.jp/　E-mail:info@nasta.co.jp

2002